







Zawór termostatyczny (M772-A2..)*	Zawór odcinający (M870-A...)*														
<p>1</p> 	<p>Uwaga: Przy użyciu klucza ampulowego wkręcić złączkę w kolektor grzejnika. Szczelność pomiędzy złączką, a grzejnikiem uzyskujemy przez np. nawinięcie na gwint specjalnej nici do uszczelniania gwintów. Możemy to również uzyskać dzięki innym dostępnym na rynku środkom do uszczelniania gwintów (pastom, klejom, teflonem, pakulą).</p>														
<p>2</p> 	<p>Uwaga: Przed montażem zaworu istnieje możliwość montażu rozety oraz tulejek maskujących w kolorze przyłącza (<u>wyposażenie dodatkowe</u>). Zwrócić uwagę by podczas montażu złączki 16x2 nie uszkodzić o-ringów odpowiedzialnych za szczelność złączki pomiędzy instalacją, a zaworem.</p> <p><u>Zawór odcinający montowany w analogiczny sposób.</u></p>														
<p>3</p>  <p>zasilanie</p> <p>Kołpak ochronny</p>	<p>3</p>  <p>powrot</p>														
<p>4</p>  <p>Uwaga: Przed montażem głowicy należy odkręcić kołpak ochronny - pkt 3.</p> <table border="1" data-bbox="106 1045 548 1085"> <tr> <td>•</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8°C</td> <td>12°</td> <td>16°</td> <td>20°</td> <td>24°C</td> <td>28°</td> <td>30°C</td> </tr> </table>	•	1	2	3	4	5	6	8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C	<p>4</p>  <p>Uwaga: Regulacja przepływu jest realizowana po odkręceniu kołpaka ochronnego zgodnie z Kartą Katalogową produktu . www.varioterm.pl</p>
•	1	2	3	4	5	6									
8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C									

Warunki Gwarancji:

- Producent udziela gwarancji na okres **3 lat** od daty zakupu.
- Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane **bezpłatnie** w terminie do 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
- Zgłoszenie wady lub uszkodzenia przyjmowane są mailowo reklamacje@varioterm.pl lub telefonicznie (022) 8724214.
- W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy wadliwy wyrób dostarczyć do biura VARIO TERM z opisem powodu reklamacji oraz kopią dowodu zakupu posiadającą pieczęć placówki, gdzie dokonano zakupu i wyraźnie zaznaczoną datą zakupu.
- Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają naturalnemu zużyciu w okresie eksploatacji, wad powstałych w wyniku niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania, wad noszących ślady uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub ślady ingerencji użytkownika.
- Nabywca traci wszelkie uprawnienia wnikające z gwarancji w przypadku: 1) zgubienia lub zniszczenia dowodu zakupu, 2) dokonania samowolnych napraw, demontażu, 3) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania.